

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące kosiarek.

OSTRZEŻENIE!

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz/lub ciężkie obrażenia ciała. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy i osób

- **Ryzyko obrażeń:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania kosiarki, aby uniknąć obrażeń ciała. Używaj odpowiedniego obuwia ochronnego i okularów. Nie używaj kosiarki boso lub w sandałach.
- **Ryzyko kontaktu z ostrzami:** Nigdy nie zbliżaj rąk ani nóg do ostrzy kosiarki podczas pracy. Wyłącz kosiarkę i odłącz ją od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- **Ryzyko porażenia prądem (dotyczy kosiarek elektrycznych):** Upewnij się, że przewód zasilający jest w dobrym stanie i nieuszkodzony. Nie używaj kosiarki w deszczu lub na mokrej trawie. Nie dotykaj kosiarki mokrymi rękami.
- **Ryzyko pożaru (dotyczy kosiarek spalinowych):** Przechowuj paliwo w bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie uzupełniaj paliwa, gdy silnik jest gorący lub pracuje. Upewnij się, że korek wlewu paliwa jest dobrze zamknięty.
- **Ochrona słuchu:** Używaj ochronników słuchu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu.
- **Zagrożenia dla otoczenia:** Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci, zwierzęta ani inne osoby, zanim zaczniesz kosić. Usuń z trawnika kamienie, gałęzie i inne przedmioty, które mogłyby zostać wyrzucone przez kosiarkę.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:** Nie używaj kosiarki, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub leków. Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym na obsługę kosiarki.
- **Utrzymanie i konserwacja:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny kosiarki i dbaj o jej konserwację. Ostrz noże i sprawdzaj ich wyważenie. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
- **Przechowywanie:** Przechowuj kosiarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Opróżnij zbiornik paliwa przed dłuższym przechowywaniem.

2 Bezpieczeństwo elektryczne (urządzenia sieciowe i ładowarki)

- **Kontakt z wodą:** Nie używaj elektronarzędzi na deszczu ani w wilgotnym otoczeniu. Wniknięcie wody do wnętrza urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Przewód zasilający:** Nie używaj kabla do przenoszenia, zawieszania pilarki lub wyciągania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
- **Praca na zewnątrz:** W przypadku pracy poza pomieszczeniami stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowoprądowego (RCD).
- **Przewodnictwo elektryczne:** Unikaj pracy w pobliżu linii energetycznych, aby zapobiec porażeniu prądem.

3 Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów (dla modeli akumulatorowych)

- **Ładowanie:** Ładuj akumulatory wyłącznie w oryginalnych ładowarkach zalecanych przez producenta. Stosowanie innych ładowarek grozi pożarem.
- **Wyciek elektrolitu:** W przypadku uszkodzenia ogniwa unikaj kontaktu z wyciekającym płynem. W razie kontaktu spłucz skórę wodą; przy kontakcie z oczami niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- **Temperatura:** Nie narażaj akumulatora na działanie ognia oraz temperatur powyżej 130°C (grozi wybuchem). Przestrzegaj dopuszczalnych zakresów temperatur ładowania.

5 Serwis i naprawy

- Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, fachowy personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Gwarantuje to zachowanie pełnego bezpieczeństwa i integralności konstrukcji urządzenia.

6 Utylizacja:

- Oddaj zużytą kosiarkę do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy bezwzględnie przeczytać pełną instrukcję obsługi dostarczoną wraz z produktem.